

DAQ, LabVIEW and Program Introduction

Joe Kao
Application engineer, eCloudValley

2022/03/25



Speaker Introduction

- Joe Kao, Application Engineer, eCloudvalley
- National Taiwan University, Institute of Applied Mechanics
- Expertise: Advanced Fluid Mechanics, Advanced Engineering Mathematics, LabVIEW



Outline

- DAQ Introduction
- LabVIEW introduction
- Program Introduction

Outline


- DAQ Introduction
- LabVIEW introduction
- Program Introduction

DAQ in NI




Architecture of an Integrated Measurement System

Today, we'll learn about three key differentiating components of a National Instruments data acquisition system:





Architecture of an Integrated Measurement System

Today, we'll learn about three key differentiating components of a National Instruments data acquisition system:




What is a Sensor?

Physical
Phenomena




Signal



A sensor converts physical phenomena
into measureable electrical signals

Architecture of an Integrated Measurement System


Today, we'll learn about three key differentiating components of a National Instruments data acquisition system:




How to choose your DAQ?

- Sample rate:

Adequately Sampled



Aliased Due to Undersampling



Nyquist Theorem

$$f_s \geq 2f_h$$


- You must sample at **greater** than **2 times** the **maximum** frequency component of your signal to accurately represent the **FREQUENCY** of your signal.
- **NOTE:** You must sample between 5–10 times greater than the maximum frequency component of your signal to accurately represent the **SHAPE** of your signal.

How to choose your DAQ?

- Resolution:

$$\text{code width} = \frac{\text{Device input range}}{2^{\text{resolution}}}$$

16-Bit vs. 3-Bit Resolution



Let's choose your DAQ

- **Request:**

- A vibration signal with 100Hz frequency and 3.2V amplitude.
- Resolution at least 3 mV.


- **Solution:**

- NI 9234
 - 51.2 kS/s per channel maximum sampling rate; ± 5 V input
 - 24-bit resolution




Signal Conditioning Example: Thermocouple

Cold Junction Compensation (CJC)




Filtering & Amplifying




Noisy, Low-Level Signal

Signal Conditioning




Filtered, Amplified Signal

Architecture of an Integrated Measurement System




NI-DAQmx is free driver software that can be used in conjunction with several different programming languages to control thousands of different data acquisition devices with a consistent API.



Architecture of an Integrated Measurement System



LabVIEW is system design software that provides engineers and scientists with the tools needed to create and deploy measurement and control systems through unprecedented hardware integration.



Redefine IT with Cloud

Migration • DevOps • Data Solutions • Serverless • Container



Outline

- DAQ Introduction
- LabVIEW introduction
- Program Introduction

- ## 資料可視化與完整分析函數功能




- 輕鬆建立客製化使用者介面
- 快速建立圖形化介面測試量測程式
- 無與倫比的硬體整合能力
- 重複利用現有程式碼與函式庫
- 資料可視化與完整分析函數功能



LabVIEW™

Integrate Hardware. Visualize Data. Accelerate Engineering.






快速建立專業的使用者介面

拖放控制元件和顯示元件可幫助您創建客製化的專業人機界面以操作系統

人機介面

Right Click



Redefine IT with Cloud

Migration • DevOps • Data Solutions • Serverless • Container



LabVIEW Front Panels in Action



All of the front panels above were contributed for sharing and reuse by members of the global LabVIEW community.

Dozens of LabVIEW front panels at SpaceX Mission Control during successful launch of Dragon
Photo Credit: Elon Musk




- 輕鬆建立客製化使用者介面
- 快速建立圖形化介面測試量測程式
- 無與倫比的硬體整合能力
- 重複利用現有程式碼與函式庫
- 資料可視化與完整分析函數功能




LabVIEW™



Integrate Hardware. Visualize Data. Accelerate Engineering.



With LabVIEW, You Can Program the Way You Think



With LabVIEW, You Can Program the Way You Think




The graphical, dataflow-based G programming language is ideal for programming parallel test and measurement hardware.



LabVIEW 是一個圖形化程式語言

- 圖形化程式語言包括
 - 不同資料型態與資料結構
 - 程式架構 (i.e. 迴圈, case, 事件處理)
 - 標準的功能(i.e. 存取檔案)




	DBL Numeric	Integer Numeric	String
Scalar	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
1D Array	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
2D Array	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

- 輕鬆建立客製化使用者介面
- 快速建立圖形化介面測試量測程式
- 無與倫比的硬體整合能力
- 重複利用現有程式碼與函式庫
- 資料可視化與完整分析函數功能



LabVIEW™

Integrate Hardware. Visualize Data. Accelerate Engineering.





無與倫比硬體整合能力

硬體整合能力

- NI hardware
 - 200+ data acquisition devices
 - 450+ modular instruments
 - Cameras
 - Software define radio
 - Embedded real-time controller
- Third-party hardware
 - Instrument Driver Network
 - 10,000+ instrument drivers
 - 350+ instrument vendors
 - 100+ instrument types
 - Communicate over any bus (serial, OPC UA, ethernet, CAN, LIN.....)



Redefine IT with Cloud

Migration • DevOps • Data Solutions • Serverless • Container

ni.com/idnet




- 輕鬆建立客製化使用者介面
- 快速建圖形化介面立測試量測程式
- 無與倫比的硬體整合能力
- 重複利用現有程式碼與函式庫
- 資料可視化與完整分析函數功能



LabVIEW™



Integrate Hardware. Visualize Data. Accelerate Engineering.





強大的連結性可重複利用現成程式碼

引入以不同程式語言編寫的IP或連接到軟體工程工具以改善工作流程




第三方程式

- 輕鬆建立客製化使用者介面
- 快速建圖形化介面立測試量測程式
- 無與倫比的硬體整合能力
- 重複利用現有程式碼與函式庫
- 資料可視化與完整分析函數功能





LabVIEW™


Integrate Hardware. Visualize Data. Accelerate Engineering.



- 迅速讓資料可視化
- 利用內建完整分析功能
剖析量測資料
- 超過850種資料分析、
訊號處理和數學運算



LabVIEW Math, Analysis, and Signal Processing Libraries



Using Analysis Functions

My Application.vi Block Diagram

File Edit View Project Operate Tools Window Help

20pt Application Font

Programmatic, Low-Level VIs

FFT PSD

Configuration Based Express VIs

Spectral Measurements

- Signals
- FFT - (RMS)
- Phase

Text-based MathScript Node


```
1 %This script generates cosine coordinates
2
3 n=0:length
4 x=cos(2*pi*a*n)
```

length 1.23 DEL

A 1.23 DEL

Waveform Chart

- ## 資料可視化與完整分析函數功能



No other
development
software boosts
your productivity
better than
LabVIEW



Outline

- DAQ Introduction
- LabVIEW introduction
- Program Introduction

DAQ for Encoder, Vibration and Microphone

▶ DAQ Encoder_Vibration_Microphone

1. Encoder Channel 選取

Encoder Settings

Counter
cDAQ2Mod5/ctr0

RPM
0

2. (1). Vibration, Microphone Channel 選取 (2). Sample Rate, Numbers of Samples設定

AI Channel Settings

Physical Channel
cDAQ2Mod8/ai0:2

Sample Rate
1000


Number of Samples
100

3. (1). 檔案路徑選取 (2). 停止程式

Operations

File
C:\Use...\0323Test.txt

Stop



4. 訊號呈現

Read Back DAQ Data

1.DAQ Log 選取

2.
(1). 存取FFT
(2). 停止程式


3.Sample Rate,
Number of Sample 設
定(必須和DAQ相同)

4. Vibration,
Microphone
頻譜分析(1 sec)

5. Vibration,
Microphone
完整時域訊號

6. Filter 截止頻率
設定

7. 時間軸滑條(可拖曳到任意時間查看FFT)



Thank you for kind attention~

Joe Kao

Solution Team

Industrial Intelligence BU

O: +886-953-367-715

E: joe.kao@ecloudvalley.com

